

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Гейзер-Джамбо 10"/20" предназначен для очистки холодной воды.

Фильтр рассчитан на работу под давлением и может применяться отдельно (например, на входе в систему холодного водоснабжения) или вместе с другими устройствами водоочистки и водоподготовки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Корпус
- 2 Крышка
- 3 Кронштейн
- 4 Ключ для корпуса
- 5 Уплотнительное кольцо корпуса
- 6 Переходник
- 7 Механический картридж 5мкм
- 8 Втулка центрирующая*
- 9 Саморезы 8x3,0мм
- 10 Инструкция

* Используется только с картриджами механической очистки, не имеющими внутреннего каркаса жесткости. При установке других картриджей, втулку следует удалить!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус фильтра изготовлен из сверхпрочного пластика с высококачественными, литыми латунными ниппелями*, выдерживает давление 25 атм** и испытан на 25000 циклов переменного давления.

Параметр	10ВВ	20ВВ
Рабочее давление воды, атм	до 7	
Температура очищаемой воды, °С	4...40	
Производительность***, л/мин	до 20	до 40
Габаритные размеры, мм: высота	370	570
диаметр крышки	185	185
Присоединительные размеры, дюйм	1	

* Зависит от комплектации.

** Подтверждено ОАО "НИИ Точной Механики"

*** Рабочая производительность зависит от характеристик устанавливаемого картриджа.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Подключение должно производиться квалифицированным специалистом.

Присоединение фильтра к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно. Вода подается через отверстие с надписью "IN" (Вход).

Кронштейн и саморезы позволяют надежно закрепить корпус к стене. Рекомендуется устанавливать корпус на расстоянии 15 см от пола для удобной замены картриджа.

Перед началом установки перекройте подачу воды перед фильтром.

Муфты или накидные гайки гибких подводок (с вложенными уплотнителями) наверните на переходники фильтра сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При установке ответной муфты водопровода к резьбовому ниппелю, ниппель необходимо зафиксировать от проворота гаечным ключом.

После подключения осторожно откройте подачу воды. Через некоторое время, когда вода заполнит корпус, нажмите на кнопку на крышке корпуса. Не отпускайте кнопку до тех пор, пока не выйдет воздушный пузырь и из-под кнопки не потечет вода.

Проверьте все соединения на герметичность, открыв подачу воды. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или соединения подтяните их с помощью соответствующего ключа.

При уплотнении с помощью фторпластового фума не рекомендуется повторно выкручивать переходники из крышки фильтра.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Для замены картриджа необходимо:

- перекрыть подачу воды перед фильтром и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса (ведро);
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- удалить старый картридж, при необходимости промыть корпус и крышку водой с помощью мягкой щётки (например, платяной), установить новый картридж и затянуть корпус* с помощью ключа;
- открыть подачу воды и проверить систему на герметичность.

Внимание! При установке не допускайте перекаса картриджа внутри корпуса!!!

* Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Каждый корпус проверен под давлением 15 атм. Поставщик гарантирует надежность уплотнения и отсутствие подтекания из-под ниппелей. При самостоятельной установке недопустимо выкручивать ниппель и дополнительно наматывать лен для уплотнения соединений, так как это может привести к нарушению герметичности или появлению трещин на крышке.

1. Предохраняйте фильтр от падений, ударов, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.
2. Подключайте к магистрали в соответствии с маркировкой на крышке (стрелка, "IN", "OUT").
3. При работе в системе водоочистки, воздух из корпуса должен быть удален. Для этого используйте кнопку на крышке со стороны входа.
4. При подключении к магистрали не допускайте проворота ниппелей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на картриджи и расходные материалы. Замена комплектующих, картриджей и расходных материалов при обнаружении в них заводских дефектов, производится при наличии рекомендаций экспертизы.

Предприятие-изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в тех случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей).

Срок службы фильтра - 10 лет. Послегарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Производитель имеет право вносить изменения в изделие, улучшающие свойства, без отражения в данной инструкции.

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

EAC ТУ 3697-023-48981941-2014
Декларация о соответствии:
ТС N RU Д-РУ.Н003.В.00273 от 24.06.2016

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

ДЖАМБО

Магистральный фильтр
для очистки холодной воды

с латунными вставками

с ниппелями

без ниппелей

10BV

20BV



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Гейзер»! Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Все функциональные возможности и способ установки описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

Инструкция
по эксплуатации